



- 注:
- 1、进线想实现回路配置设计,通过Modbus RS485 口接入网关;
 - 2、后总差动线MCCB系用NSX+MTC电缆+BSCM+IFM通讯,通过Modbus RS485 口接入网关;